

Regulamin Autoryzacji Instalatorskiej

Postanowienia ogólne

Regulamin autoryzacji instalatorskiej jest zbiorem zasad obowiązujących instalatora, który przystąpił i ukończył szkolenie autoryzacyjne dla instalatorów uprawniające do instalacji i uruchamiania pomp ciepła produkcji JBG-2. Zapisy zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące w przypadku gdy autoryzowany instalator przystępuje do czynności związanych z instalacją i uruchomieniem pompy ciepła produkcji JBG-2 u użytkownika końcowego.

Niniejszy **Regulamin Autoryzacji Instalatorskiej** (zwany dalej **Regulaminem**) zapisany w wersji elektronicznej jest zamieszczony na stronie internetowej zarządzanej przez firmę JBG-2 Dedykowany adres: <https://jbght.pl/>.

JBG-2 zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie w dacie wskazanej przez JBG-2, a w razie braku wyznaczenia daty wejścia zmian Regulaminu w życie, uznaje się je za obowiązujące z datą publikacji na stronie internetowej JBG-2. Regulamin skierowany jest do wszystkich instalatorów chcących przystąpić do szkolenia autoryzacyjnego, którzy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami **Regulaminu** przed przystąpieniem do szkolenia.

Instalator przystępujący do szkolenia autoryzacyjnego powinien posiadać aktualne uprawnienia elektryczne G1, a także posiadać wiedzę z zakresu projektowania instalacji grzewczych, zasad doboru pompy ciepła oraz aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego.

Przystąpienie przez instalatora do szkolenia autoryzacyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści **Regulaminu**.

Każdy autoryzowany instalator zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Autoryzacja instalatorska nadawana jest na okres 12 miesięcy od daty ukończenia szkolenia autoryzacyjnego. Po upływie tego terminu autoryzacja ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy.

Autoryzacja może zostać odebrana instalatorowi w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Definicje

Zawarte w Regulaminie wyrażenia posiadają następujące znaczenie:

Autoryzacja instalatorska- uprawnienia nadawane instalatorowi przez JBG-2 Sp. z o.o. do instalacji i uruchamiania pomp ciepła produkcji JBG-2 Sp. z o.o. co jest warunkiem objęcia urządzenia gwarancją producenta u użytkownika końcowego zgodnie z OWG.

Certyfikat Autoryzacyjny – dokument który otrzymuje instalator po ukończeniu szkolenia autoryzacyjnego uprawniający do instalacji i uruchamiania pomp ciepła produkcji JBG-2.

Dokumentacja urządzenia – dokumenty drukowane, załączone do urządzeń jak i zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej firmy JBG-2. W szczególności są to: instrukcja obsługi dla instalatora, instrukcja obsługi dla użytkownika, formularz zgłoszenia uruchomienia pompy ciepła, karta gwarancyjna.

JBG-2 – JBG-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5, akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, numer KRS 66339, NIP: 6342383421, kapitał zakładowy w wysokości 2.300.000,00 zł.

Użytkownik końcowy - osoba lub firma będąca użytkownikiem pompy ciepła marki JBG-2.

Instalator- osoba przystępująca do szkolenia autoryzacyjnego.

Instalacja i pierwsze uruchomienie - czynności wykonywane przez Autoryzowanego Instalatora związane z montażem i pierwszym uruchomieniem pompy ciepła produkcji JBG-2, których zakres jest określony w dokumentacji urządzeń oraz materiałach szkoleniowych. Zakres prac jest ograniczony tylko do produktów produkowanych przez JBG-2.

OWG-Ogólne Warunki Gwarancji JBG-2 (Pompy ciepła).

Regulamin – Regulamin Autoryzacji Instalatorskiej.

Szkolenie Autoryzacyjne- szkolenie po ukończeniu którego instalatorowi nadawana jest Autoryzacja instalatorska.

Urządzenie- pompa ciepła produkowana przez JBG-2, zakupiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będąca w ofercie sprzedaży dystrybutorów JBG-2.

Obowiązki Autoryzowanego Instalatora

Autoryzowany Instalator zobowiązany jest do:

Instalacji urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi dla instalatora pomp ciepła JBG-2.

Instalacji i pierwszego uruchomienia urządzenia zgodnie z wytycznymi listy kontrolnej zawartej w formularzu zgłoszeniowym uruchomienia pompy ciepła.

Rzetelnego wykonywania instalacji w sposób zabezpieczający prawidłową i bezpieczną eksploatację pompy ciepła produkcji JBG-2.

Postępowania podczas dokonywania instalacji i pierwszego uruchomienia urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, tj. prawidłowego wypełniania karty gwarancyjnej, jej podpisania i ostemplowania pieczętą imienną/firmową osoby uprawnionej z numerem autoryzacji oraz poinstruowania użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia.

Przekazywania Formularza zgłoszenia uruchomienia pompy ciepła do JBG-2 sp. z o.o. w ciągu 3 dni od zakończenia instalacji pompy ciepła w miejscu użytkowania, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@jbght.com.

Postanowienia dodatkowe

W przypadku braku zachowania warunków bezpiecznej eksploatacji instalatorowi nie wolno uruchomić zainstalowanego urządzenia.

Za działania i zaniechania popełnione w trakcie instalacji skutkujące negatywnym wpływem na pracę i żywotność urządzenia, pełną odpowiedzialność ponosi instalator. W takich przypadkach urządzenia mogą utracić gwarancję producenta.